# **INSPIRON**™

セットアップ ガイド





# INSPIRON<sup>™</sup>

セットアップ ガイド

### メモ、注意、警告

✓ メモ:コンピュータを使いやすくするための重要な情報を説明しています。

<u>↑↑</u> 警告:警告とは、物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示します。

この文書の情報は、事前の通知なく変更されることがあります。

© 2009 すべての著作権は Dell Inc. にあります。

Dell Inc. の書面による許可のない複製は、いかなる形態においても厳重に禁じられています。

本書に使用されている商標: Dell、DELL ロゴ、Inspiron、YOURS IS HERE、および DellConnect は Dell Inc. の商標です。Intel および Pentium は米国その他の国における Intel Corporation の登録商標です。Core は米国その他の国における Intel Corporation の商標です。Microsoft および Windows は米国その他の国における Microsoft Corporation の商標または登録商標です。Blu-ray Disc は Blu-ray Disc Association の商標です。Bluetooth は Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標で、Dell が使用権を所有します。

この文書では、上記記載以外の商標および会社名が使用されている場合があります。これらの商標や会社名は、一切 Dell Inc. に所属するものではありません。

2009年8月

P/N V080X

Rev. A00

# 目次

inspiron ラップトップのセット	Inspiron ラップトップの使用16
アップ5	右側面の機能16
コンピュータをセットアップす る前に5	左側面の機能18
AC アダプタを接続する	前面の機能20
	コンピュータベースおよびキー
ネットワークケーブルを接続する (オプション)7	ボードの機能22
電源ボタンを押す8	マルチメディアコントロールキー 25
Microsoft Windows をセットアッ	ディスプレイの機能27
プする9	デル拡張バッテリ駆動時間29
加入者識別モジュール(SIM)	バッテリの取り外しおよび取り
を取り付ける(オプション)10	付け29
ワイヤレスを有効または無効にする	ソフトウェアの機能32
(オプション)12	Dell Dock
インターネットへの接続	問題の解決37
(オプション)14	ビープコード37
	ネットワークの問題38

### 目次

電源の問題39	困ったときは60
メモリの問題40	テクニカルサポートとカスタマー
フリーズおよびソフトウェアの	サービス 61
問題41	DellConnect™ 62
サポートツールの使い方44	オンラインサービス62
デルサポートセンター 44	24 時間納期案内電話サービス 63
システムメッセージ45	製品情報 64
ハードウェアに関するトラブル	保証期間中の修理と返品について64
シューティング 48	お問い合わせになる前に66
Dell Diagnostics(診断)プロ	デルへのお問い合わせ67
グラム48	詳細情報およびリソースの参照 69
お使いのオペレーティングシステ	基本仕様72
ムの復元53	
システムの復元 54	付録78
Dell Factory Image Restore(デル	Macrovision 製品通知78
出荷時のイメージの復元)55	NOM またはメキシコの公式規格の
オペレーティングシステムの再イ	情報(メキシコのみ)79
ンストール58	索引80

# Inspiron ラップトップのセットアップ

本項では、Inspiron ラップトップのセット アップについて説明します。

### コンピュータをセットアッ プする前に

コンピュータを設置する際には、電源に接続しやすく、十分な換気が行われるように空間を確保し、平らな場所に置いてください。

コンピュータ周辺の空気の流れが悪くなると、Inspiron ラップトップがオーバーヒートするおそれがあります。オーバーヒートを防ぐには、コンピュータの背面に10.2 cm 以上、コンピュータの側面に5.1 cm 以上の空間を確保してください。電源をオンにした状態で、収納棚や引き出しなどの密閉された場所には絶対に入れないでください。


警告:通気孔を塞いだり、物を押し込 んだり、埃や異物が入ったりすること がないようにしてください。コン ピュータの稼働中は、ブリーフケース の中など空気の流れの悪い環境に Dell<sup>®</sup> コンピュータを置かないでくださ い。空気の流れが悪いと、コンピュー タが破損したり、火災の原因になった りするおそれがあります。コンピュー 夕が熱を持つと、ファンが自動的に動 作します。ファンからノイズが聞こえ る場合がありますが、これは一般的な 現象で、ファンやコンピュータに不具 合が発生したわけではありません。

☆ 注意:コンピュータの上に重いものや 鋭利なものを置くと、コンピュータに 修復不可能な損傷を与える恐れがあり ます。

### AC アダプタを接続する


AC アダプタをコンピュータに接続し、コンセントまたはサージプロテクタに差し込みます。

- ↑ 警告: AC アダプタは世界各国のコンセントに適合します。ただし、電源コネクタおよび電源タップは国によって異なります。互換性のないケーブルを使用したり、ケーブルを不適切に電源タップまたはコンセントに接続したりすると、火災の原因になったり、コンピュータに修復できない損傷を与えたりするおそれがあります。
- ▼ ★モ:電源コードをアダプタにしっかりと接続し、電源を入れたときにアダプタのライトが点灯していることを確認します。
- ▼★モ: AC アダプタは、コンピュータに付属している Dell 社製のアダプタファミリPA-2E および PA-12 のみを使用してください。




### ネットワークケーブルを接続する(オプション)

有線ネットワーク接続を使用するには、ネットワークケーブルの一方の端をコンピュータ に接続し、もう一方の端を壁のネットワークジャックに差し込みます。



### 電源ボタンを押す



### Microsoft Windows をセットアップする

この Dell コンピュータには Microsoft® Windows® オペレーティングシステムが構成済みです。Windows をはじめて使用するときは、画面の指示に従ってください。この手順は必須であり、完了に時間がかかる場合があります。Windows セットアップの画面では、ライセンス契約への同意、オプションの設定、インターネット接続のセットアップなどの手順が示されます。

- ▼ **メモ**: コンピュータを最適なパフォーマンスでご使用いただくためには、お使いのコンピュータ用の最新の BIOS およびドライバを **support.jp.dell.com** からダウンロードしてインストールすることをお勧めします。


# 加入者識別モジュール(SIM)を取り付ける(オプション)

✓ メモ: EVDO カードを使用してインターネットにアクセスする場合、加入者識別モジュール (SIM) を取り付ける必要はありません。

SIM をコンピュータに取り付けると、インターネットに接続できるようになります。インターネットにアクセスするには、お客様がご利用の携帯電話会社のサービスエリア内に所在する必要があります。

#### SIM を取り付けるには、次の手順を実行します。

- 1. コンピュータの電源を切ります。
- 2. バッテリを取り外します(29 ページの「バッテリの取り外しおよび取り付け」を参照)。
- 3. バッテリベイにある SIM スロットに SIM を挿入します。
- **4.** バッテリを取り付けます(29 ページの「バッテリの取り外しおよび取り付け」を参照)。
- 5. コンピュータの電源を入れます。




### ワイヤレスを有効または無効にする(オプション)


ワイヤレスを有効または無効にするには、キーボードの  $^{\mathfrak{G}}$  キーを押すか Fn + F2 キーを押します。画面にワイヤレスオンまたはワイヤレスオフの状況を示すアイコンが表示されます。

▼ **メモ**:コンピュータのワイヤレス機能は、WLAN カードまたは Bluetooth カードを購入した場合にのみ使用できます。


ワイヤレスオン:



#### ワイヤレスオフ:



Fn キーの動作を変更する方法については、25 ページの「マルチメディアコントロールキー」を参照してください。



### インターネットへの接続 (オプション)

インターネットに接続するには、外付け USB モデムまたはネットワーク接続、および ISP(インターネットサービスプロバイダ)が必要です。

コンピュータ購入時に外付け USB モデムまたは WLAN アダプタを注文されなかった場合は、デルのウェブサイト

www.dell.com/jp からご注文いただけます。

#### 有線接続のセットアップ

- DSL またはケーブル(衛星)モデム接続を使用する場合のセットアップ手順については、ご契約のISPまたは携帯電話サービスにお問い合わせください。
- ダイヤルアップ接続を使用する場合は、 電話線を外付け USB モデムと壁の電話コネクタに接続してから、インターネット 接続をセットアップします。

有線インターネット接続のセットアップを 完了するには、15ページの「インターネット接続のセットアップ」の手順に従いま す。

#### ワイヤレス接続のセットアップ

✓ メモ:ワイヤレスルーターのセット アップについては、お使いのルーター に付属のマニュアルを参照してください。

ワイヤレスインターネット接続を使用する には、最初にワイヤレスルーターに接続す る必要があります。

## ワイヤレスルーターへの接続をセットアップするには、次の手順を実行します。

- コンピュータのワイヤレス機能が有効になっていることを確認します(12ページの「ワイヤレスを有効または無効にする」を参照)。
- 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了します。

- スタート → コントロールパネル → ネットワークと共有センター → ネットワークに接続の順にクリックします。
- 4. 画面の手順に従ってセットアップを完了 します。

#### インターネット接続のセットアップ

ISP および ISP が提供するオプションは国によって異なります。ご利用可能なオプションについては、各国の ISP にお問い合わせください。

過去にインターネットに正常に接続できていたのに接続できなくなった場合、ISPのサービスが停止している可能性があります。サービスの状態について ISP に確認してください。ご契約の ISP 情報をご用意ください。


ISP に登録していない場合は、インターネット接続ウィザードを利用すると簡単に見つかります。

#### インターネット接続をセットアップするに は、次の手順を実行します。

- 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了します。
- 2. スタート ③ → コントロールパネル → ネットワークと共有センター → Set up a new connection or network (新しい接続またはネットワークのセットアップ) → Connect to the Internet (インターネットに接続します) の順にクリックします。インターネットに接続します ウィンドウが表示されます。
- ✓ メモ: どの接続タイプを選択すべきか わからない場合は、選択についての説 明を表示します をクリックするか、ご 契約の ISP にお問い合わせください。
- 3. 画面の指示に従って、ISP から提供され たセットアップ情報を使用してセットア ップを完了します。

本項では、Inspiron ラップトップのご利用可能な機能について説明します。


### 右側面の機能



- 2 USB 2.0 コネクタ (2) マウス、キーボード、プリンタ、外付けドライブ、MP3 プレーヤーなどの USB デバイスに接続します。
- 3 オプティカルドライブ CD、DVD、Blu-ray Disc(オプション)の再生や書き込みを行います。トレイにディスクを入れるときは、印刷または筆記された面が上になるように注意してください。オプティカルドライブの使い方の詳細については、お使いのコンピュータにインストールされた、または support.jp.dell.com/manuals にある『Dell テクノロジガイド』を参照してください。
  - ▲ 注意:このドライブは規格外のサイズや形状のディスクをサポートしていますが、ドライブのパフォーマンスが低下したり、極端な場合にはドライブが損傷したりすることがあります。
- 4 取り出しボタン 押すとオプティカルドライブのトレイが開きます。
- 5 セキュリティケーブルスロット 市販の盗難防止用品をコンピュータに取り付けることができます。

**メモ**:盗難防止用品を購入する前に、お使いのコンピュータのセキュリティケーブルスロットに対応するか確認してください。

### 左側面の機能



- 1 ETAC アダプタコネクタ AC アダプタを接続してコンピュータへの電力供給およびバッテリの充電を行います。
- 3 HDMI **コネクタ** テレビを接続して 5.1 のオーディオおよびビデオ信号を伝達します。

メモ:モニタで使用する場合は、ビデオ信号のみが読み取られます。

- 4 LOI VGA コネクタ モニタやプロジェクタなどのビデオデバイスを接続します。
- 5 USB 2.0 コネクタ マウス、キーボード、プリンタ、外付けドライブ、MP3 プレーヤーなどの USB デバイスを接続します。


### 前面の機能



1 SD/MMC - MS/Pro 7-in-1 メディアカードリーダー - メモリカードに保存されたデジタル写真、音楽、ビデオ、文書を、簡単な操作で表示したり共有したりできます(サポートされているカードの一覧については、72 ページの「基本仕様」を参照)。

**メモ**: お使いのコンピュータには、カードリーダースロットにプラスチック製のダミーカードが取り付けられています。ダミーカードは、埃や他の異物から未使用のスロットを保護します。他のコンピュータのダミーカードは、お使いのコンピュータとサイズが合わないことがありますので、スロットにカードを取り付けない時のためにダミーカードを保管してください。

### コンピュータベースおよびキーボードの機能



1 電源 / バッテリインジケータライト - このライトは、AC アダプタまたはバッテリの電源を使用しているときの次の状態を示します。

	インジケータライト のステータス	コンピュータの 状態	バッテリ充電レベル
AC アダプタ	白色の点灯	オン 電源オフ / 休止 状態	該当なし <90%
	白色の点滅	スタンバイ	充電
	オフ	電源オフ / 休止 状態	>90%
バッテリ	白色の点灯	オン	>10%
	白色の点滅	スタンバイ	>10%
	黄色の点灯	電源オン / スタン バイ	<10%
	オフ	電源オフ / 休止 状態	該当なし

**メモ:**コンピュータの電源に AC アダプタを使用しているときは、バッテリが充電されています。

- 2 \_\_\_\_\_ 電源ボタン コンピュータの電源をオンまたはオフにするには、ここを押します。
- 3 キーボード / マルチメディアコントロールキー キーボードの詳細については、お使いのコンピュータにインストールされた、または support.jp.dell.com/manuals にある『Dell テクノロジガイド』を参照してください。マルチメディアコントロールキーの詳細については、25 ページの「マルチメディアコントロールキー」を参照してください。
- 4 タッチパッドボタン マウスと同様に左クリックと右クリックの機能があります。
- 5 **タッチパッド** 表面を軽くたたくことによって、マウスと同じ操作(カーソルの移動、選択した項目のドラッグまたは移動、右クリックまたは左クリック)ができます。

メモ:タッチパッドの設定を変更するには、デスクトップのタスクトレイで Dell Touch pad(Dell タッチパッド) アイコンをダブルクリックします。

### マルチメディアコントロールキー

キーボード上のマルチメディアコントロールキーを構成するには、セットアップ(BIOS)ユーティリティの Function Key Behavior(ファンクションキーの動作)を使用します。 Function Key Behavior(ファンクションキーの動作)設定のオプションは、次の通りです。

Multimedia Key First (マルチメディアキーを優先) - デフォルトの設定です。マルチメディアコントロールキーを押すと、そのキーに関連付けられているマルチメディアアクションが実行されます。ファンクションキーを使用するには、Fn キーを押しながらファンクションキーを押します。


**Function Key First (ファンクションキーを優先)** – ファンクションキーを押すと、そのキーに関連付けられている機能が実行されます。マルチメディアアクションを実行するには、Fn キーを押しながら必要なマルチメディアコントロールキーを押します。

✓ メモ: Multimedia Key First (マルチメディアキーを優先) オプションは、オペレーティングシステムでのみアクティブです。



### ディスプレイの機能

ディスプレイパネルには、カメラとそれに付属のデジタルマイクがあります。



- 1 デジタルマイク オーディオ会議やボイス録音用に高品質のサウンドを提供します。
- 2 カメラ ビデオキャプチャ、会議、およびチャット用のビルトインカメラです。
- 3 カメラアクティビティインジケータ カメラのオンとオフを示します。
- 4 モニタ 搭載されているモニタは、コンピュータのご購入時の選択によって異なります。モニタの詳細については、お使いのコンピュータにインストールされた、または support.jp.dell.com/manuals にある『Dell テクノロジガイド』を参照してください。

### デル拡張バッテリ駆動時間

デル拡張バッテリ駆動時間の機能は、お使いのバッテリの充電容量を最大限にするためのオプションを提供します。この機能はデフォルトで有効に設定されていて、AC電源を切断するとアクティブになります。

この機能を有効または無効にするには、F3 を押します。拡張バッテリ駆動時間 ポップアップが表示され、現在の状態が示されます。

デル拡張バッテリ駆動時間のカスタマイズ オプションについての詳細は、次の方法で 参照できます。

- **1.** F3 を押します。**拡張バッテリ駆動時間** ポップアップが表示されます。
- **2. Show Settings (設定を表示)** をクリックします。**Battery Meter (バッテリメーター)** ウィンドウが表示されます。
- 3. 詳細は、What is Dell Extended Battery Life? (デル拡張バッテリ駆動時間とは?) をクリックしてください。

### バッテリの取り外しおよび 取り付け

↑ 警告:適合しないバッテリを使用すると、火災または爆発を引き起こす可能性があります。このコンピュータでは、必ず Dell から購入したバッテリのみを使用してください。別のコンピュータのバッテリを使用しないでください。


↑ 警告:バッテリを取り外す前に、コンピュータをシャットダウンし、外付けのケーブル (AC アダプタなど) を取り外してください。

バッテリの取り外しは次の手順で行います。

- コンピュータをシャットダウンし、裏返します。
- バッテリリリースラッチをスライドさせて、バッテリを取り外します。
- バッテリをバッテリベイから取り出します。

#### バッテリの交換は、次の手順で行います。

- 1. バッテリをバッテリベイに挿入します。
- **2.** バッテリを所定の位置にカチッとはめ込みます。



- 1 バッテリ
- 2 バッテリベイ
- 3 バッテリリリースラッチ(2)

### ソフトウェアの機能

✓ メモ:本項で説明する機能の詳細については、お使いのコンピュータにインストールされた、または support.jp.dell.com/manuals にある 『Dell テクノロジガイド』を参照してください。

#### 生産性と通信

お使いのコンピュータで、プレゼンテーション、小冊子、グリーティングカード、フィルタ、表計算を作成することができます。またデジタル写真や画像の編集や表示も可能です。お使いのコンピュータにインストールされているソフトウェアについては、注文書で確認してください。

インターネットに接続した後は、ウェブサイトへのアクセス、電子メールアカウントのセットアップ、ファイルのアップロードまたはダウンロードなどができます。

#### エンターテイメントとマルチメディア

お使いのコンピュータで、ビデオの再生、ゲーム、オリジナル CD/DVD の作成、音楽の再生やインターネットラジオ局の利用などができます。お使いのオプティカルディスクドライブは、複数のディスクメディア形式をサポートしている場合があります(CD、DVD、オプションの Blu-ray Disc など)。

デジタルカメラや携帯電話などのポータブルデバイスから、写真やビデオファイルのダウンロードやコピーができます。オプションのソフトウェアアプリケーションを使用して、音楽ファイルやビデオファイルを整理、作成し、それをディスクに記録したり、MP3プレーヤーやハンドヘルドエンターテイメントデバイスなどのポータブル製品に保存したり、テレビ、プロジェクタ、ホームシアター機器を接続して直接再生、表示したりすることができます。

### デスクトップのカスタマイズ

オペレーティングシステムにあるカスタマイズオプションを使用して、デスクトップの外観、解像度、壁紙、スクリーンセーバーなどの機能を変更できます。

- デスクトップの何もない領域で右クリックします。
- 2. 個人設定 をクリックすると、コンピュータの視覚効果と音を変更します ウィンドウが表示され、カスタマイズオプションを確認できます。

#### 電源設定のカスタマイズ

オペレーティングシステムの電源オプションを使用して、お使いのコンピュータの電源管理を設定できます。Dell コンピュータにインストールされている Microsoft® Windows® オペレーティングシステムには、次の 2 つのデフォルトオプションが用意されています。

- Power saver (省電力) システムパフォーマンスを抑えてコンピュータの寿命を最大化すると共に、コンピュータの寿命内に消費する電力を削減することにより、コンピュータの消費電力を節約します。
- バランス(推奨) 対応するハードウェ アに対してエネルギーを消費すること で、コンピュータのパフォーマンスのバ ランスを自動的に取ります。

### 新しいコンピュータへの情報の転送

- 1. スタート ② → コントロールパネル → Getting Started(はじめに)→ Transfer files from another computer(別のコンピュータからファイルを転送)の順にクリックします。
- 2. Windows 転送ツール (Windows Easy Transfer) ウィザードの手順に従います。

#### データのバックアップ

コンピュータのファイルやフォルダは、定期的にバックアップすることをお勧めします。ファイルをバックアップするには、次の手順に従います。

- スタート ② → コントロールパネル → Back Up and Restore (バックアップと 復元) の順にクリックします。
- **2. Set up backup (バックアップの設定)** をクリックします。
- **3. Configure Backup (バックアップの構成)** ウィザードの手順に従います。

#### **Dell Dock**

Dell Dock は、よく使うアプリケーション、ファイル、フォルダに簡単にアクセスできるアイコンのグループです。Dock は次のようにカスタマイズできます。

- アイコンの追加や削除
- 関連するアイコンをカテゴリ別にまとめる
- Dock の色および位置の変更
- アイコンの動作の変更



#### カテゴリの追加

- 1. Dock を右クリックして Add(追加)→
  Category(カテゴリ)の順にクリックし
  ます。Add/Edit Category(カテゴリの追
  加 / 編集)ウィンドウが表示されます。
- **2. Title (タイトル)** フィールドにカテゴリのタイトルを入力します。
- Select an image (イメージの選択) ボックスからカテゴリのアイコンを選択します。
- 4. 保存 をクリックします。

#### アイコンの追加

アイコンを Dock またはカテゴリにドラッグアンドドロップします。

#### カテゴリまたはアイコンの削除

- Dock でカテゴリまたはアイコンを右ク リックして Delete shortcut (ショート カットの削除) または Delete category (カテゴリの削除) をクリックします。
- 2. 画面の指示に従います。

#### Dock のカスタマイズ

- Dock を右クリックして Advanced Setting (詳細設定) をクリックします。
- 2. 目的のオプションを選択して Dock をカスタマイズします。

# 問題の解決

本項では、コンピュータのトラブルシューティングについて説明します。次のガイドラインを使用しても問題が解決しない場合は、44ページの「サポートツールの使用」または67ページの「デルへのお問い合わせ」を参照してください。

### ビープコード

コンピュータの起動時にエラーや問題がある場合には、ビープ音が連続して鳴ることがあります。この一連のビープ音はビープコードと呼ばれ、問題の特定に役立ちます。ビープコードをメモしてデルにお問い合わせください(67ページの「デルへのお問い合わせ」を参照)。

ビープ コード	可能性がある問題
1	マザーボード障害の可能 性 - BIOS ROM のチェックサ ム障害
2	RAM が検出されない <b>メモ</b> : メモリモジュールを取 り付けた場合、または交換し た場合は、メモリモジュール が正しく装着されていること を確認してください。
3	マザーボード障害の可能性 - チップセットエラー
4	RAM 読み取り / 書き込みの 障害
5	リアルタイムクロックの障害
6	ビデオカードまたはビデオチ ップの障害
7	プロセッサーの障害
8	ディスプレイの障害

## ネットワークの問題

#### ワイヤレス接続が失われた –

- ワイヤレスルーターの電源がオンであり、ケーブルモデムまたはネットワークハブに接続されていることを確認します。
- 電気的な干渉によってワイヤレス接続が ブロックまたは中断されている可能性が あります。コンピュータをワイヤレス ルーターのそばに移動してみます。
- ワイヤレスルーターへの接続を再度確立 します(14ページの「ワイヤレス接続 のセットアップ」を参照)。

#### 有線接続が失われた -

- ケーブルがしっかりと差し込まれ、損傷を受けていないことを確認します。
- 問題が解決しない場合は、ネットワーク管理者または ISP にお問い合わせください。

### 電源の問題

電源ライトが消灯している - コンピュータの電源が切れているか、休止状態であるか、電力が供給されていません。

- 電源ボタンを押して通常の動作を再開します。
- AC アダプタケーブルがコンピュータの 電源コネクタとコンセントの両方にし っかりと接続されていることを確認し ます。
- AC アダプタが電源タップに接続されている場合、電源タップがコンセントに接続され電源タップがオンになっていることを確認します。
- パワープロテクションデバイス、電源タップ、電源延長ケーブルなどをお使いの場合、それらを取り外してコンピュータに正しく電源が入るか確認します。
- 電気スタンドなどの別の電化製品で試して、コンセントが機能しているかどうかを確認します。

AC アダプタケーブルの接続を確認します。AC アダプタにライトがある場合、AC アダプタのライトが点灯しているか確認します。

電源ライトが白色に点灯しているのに、コンピュータが応答しない –

ディスプレイが応答していない可能性があります。電源ボタンを押し続けてコンピュータの電源を切った後、もう一度電源を入れます。

電源ライトが白色に点滅している - スタン バイモード

 マウスを動かしたり、タッチパッドに触れたり、電源ボタンを押したりすると、 通常の動作が再開されます。

電源ライトが黄色に点灯している場合 - コンピュータはスタンバイモードに入っていて、バッテリの充電量が少なくなっています。

• AC アダプタに接続し、バッテリを充電 します。 マウスを動かしたり、タッチパッドに触れたり、電源ボタンを押したりすると、 通常の動作が再開されます。

#### コンピュータの受信を妨害する電気的な干 渉の原因となるもの –

- 電源ケーブル、キーボードケーブル、およびマウスの延長ケーブル。
- 1 つの電源タップに接続されているデバイスが多すぎる。
- 同じコンセントに複数の電源タップが接続されている。

### メモリの問題

#### メモリ不足を示すメッセージが表示される -

- 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、使用していない実行中のプログラムをすべて終了して、問題が解決するか調べます。
- メモリの最小要件については、ソフトウェアのマニュアルを参照してください。 必要に応じて増設メモリを取り付けます (support.jp.dell.com/manuals の『<u>サー</u> ビスマニュアル』を参照)。
- メモリモジュールを装着しなおし (support.jp.dell.com/manuals の『<u>サービスマニュアル</u>』を参照)、コンピュータがメモリと正常に通信しているか確認します。

#### その他のメモリの問題 -

 メモリの取り付けガイドラインに従っているか確認します (support.jp.dell.com/manuals の『<u>サー</u> ビスマニュアル』を参照)。

- メモリモジュールがお使いのコンピュータと互換性があることを確認します。お使いのコンピュータは、DDR3 メモリに対応しています。お使いのコンピュータがサポートしているメモリの種類については、72ページの「基本仕様」を参照してください。
- Dell Diagnostics (診断) プログラム を実行します(48ページの「Dell Diagnostics (診断) プログラム」を参 照)。
- メモリモジュールを装着しなおし (support.jp.dell.com/manuals の『サー ビスマニュアル』を参照)、コンピュー タがメモリと正常に通信しているか確認 します。

# フリーズおよびソフトウェ アの問題

#### コンピュータが起動しない -

 AC アダプタケーブルがコンピュータと コンセントにしっかりと接続されている か確認します。

#### プログラムが応答しない -

次のようにしてプログラムを終了します。

- 1. Ctrl、Shift、Esc を同時に押します。
- 2. **アプリケーション** をクリックします。
- 応答しなくなったプログラムをクリック します。
- 4. **タスクの終了** をクリックします。

#### プログラムが繰り返しクラッシュする –

ソフトウェアのマニュアルを参照します。 必要に応じて、プログラムをアンインス トールしてから再インストールします。 ✓ メモ:通常、ソフトウェアのインストール手順は、そのマニュアルまたはCD に収録されています。

コンピュータが応答しなくなり、画面が青 色 (ブルースクリーン) になる –

- キーボードのキーを押したり、マウスを 動かしたりしてもコンピュータが応答し ない場合は、コンピュータの電源が切れ るまで、電源ボタンを8~10秒以上押 し続けます。電源が切れたら、コン ピュータを再起動します。

プログラムが以前の Microsoft® Windows® オペレーティングシステム向けに設計され ている –

プログラム互換性ウィザードを実行します。 プログラム互換性ウィザードでは、以前の バージョンの Microsoft Windows オペレー ティングシステム環境と同様の環境でプログ ラムが実行されるように構成できます。

- 1. 📀 をクリックします。
- 検索ボックスに「古いプログラムをこの バージョンの Windows で使用」と入力 し、Enter を押します。
- プログラムの互換性 ウィザードの手順に 従います。

その他のソフトウェアの問題 -

お使いのファイルのバックアップをすぐに 作成します。

ウイルススキャンプログラムを使って、 ハードドライブまたは CD を調べます。

開いているファイルをすべて保存してから 閉じ、実行中のプログラムをすべて終了し て、スタート ③ メニューからコンピュー タをシャットダウンします。

トラブルシューティング情報については、 ソフトウェアのマニュアルを確認するかソ フトウェアの製造元に問い合わせます。

- プログラムがお使いのコンピュータにインストールされているオペレーティングシステムと互換性があるか確認します。
- お使いのコンピュータがソフトウェアを 実行するのに必要な最小ハードウェア要 件を満たしていることを確認します。詳 細については、ソフトウェアのマニュア ルを参照してください。
- プログラムが正しくインストールおよび 設定されているか確認します。
- デバイスドライバがプログラムと競合していないか確認します。
- 必要に応じて、プログラムをアンインストールしてから再インストールします。

# サポートツールの使い方

## デルサポートセンター

デルサポートセンターは、必要なサービス、サポートおよびシステム特有の情報を見つけるのに役立ちます。

**デルサポートセンター**ホームページの上部には、お使いのコンピュータのモデル番号、サービスタグ、エクスプレスサービスコード、およびサービス連絡先が表示されます。

このホームページには次の項目にアクセスするリンクもあります。



セルフヘルプ(トラブルシューティング、セキュリティ、システムパフォーマンス、ネットワーク / インターネット、バックアップ / リカバリ、および Windows オペレーティングシステム)



警告(テクニカルサポート によるお使いのコンピュー 夕に関する警告)



#### デルによるサポート

(DellConnect<sup>™</sup> によるテク ニカルサポート、カスタ マーサービス、トレーニン グとチュートリアル、デ ル ヘルプデスクによるハ ウツーヘルプ、および PC CheckUp によるオンライン スキャン)



### お使いのシステムについて

(システムのマニュアル、 保証情報、システム情報、 アップグレードとアクヤサ IJ)

デルサポートセンターおよび利用できるサ ポートツールの詳細については、 support.jp.dell.com の サービス タブをク リックしてください。

### システムメッセージ

コンピュータに問題やエラーがある場合、 その原因と解決方法の特定に役立つシス テムメッセージが表示されることがありま す。

**ルメモ:**受け取ったメッセージが次の例 にない場合は、オペレーティング システムのマニュアル、またはメッ セージが表示されたときに実行されて いたプログラムのマニュアルを参照 してください。この他、お使いのコン ピュータにインストールされた、また は support.ip.dell.com/manuals にある 『Dell テクノロジガイド』を参照した り、サポートが必要な場合は 67 ページ の「デルへのお問い合わせ」を参照し たりすることもできます。

Alert! Previous attempts at booting this system have failed at checkpoint [nnnn]. For help in resolving this problem, please note this checkpoint and contact Dell Technical Support (警告:このシステムの前回の起動時にチェックポイント [nnnn] で障害が発生しました。この問題を解決するには、このチェックポイントをメモしてデルテクニカルサポートにお問い合わせください) - 同じエラーによって、コンピュータは3回連続して起動ルーチンを終了できませんでした。サポートが必要な場合、デルにお問い合わせください(67ページの「デルへのお問い合わせ」を参照)。

**CMOS** checksum error – マザーボードに障害が発生しているか、またはリアルタイムクロック(RTC)バッテリの残量が低下している可能性があります。RTC のコイン型電池を交換するか

(support.jp.dell.com/manuals の " <u>サービスマニュアル</u>』を参照)、またはデルにお問い合わせください(67 ページの「デルへのお問い合わせ」を参照)。

**CPU fan failure** – CPU ファンに障害が発生しています。CPU ファンを交換します(**support.jp.dell.com/manuals** の『<u>サービ</u>スマニュアル</u>』を参照)。

Hard-disk drive failure - 電源投入時自己 テスト (POST) における HDD 障害の可能 性。サポートが必要な場合、デルにお問い 合わせください (67 ページの「デルへのお 問い合わせ」を参照)。

Hard-disk drive read failure – HDD 起動テスト中に HDD 障害が発生した可能性があります。サポートが必要な場合、デルにお問い合わせください(67 ページの「デルへのお問い合わせ」を参照)。

**Keyboard failure** – キーボード障害、または キーボードケーブルが緩んでいる可能性が あります。

キーボードを交換します (**support.jp.dell.com/manuals** の『<u>サービ</u> <u>スマニュアル</u>』を参照)。 No boot device available – ハードドライブ 上に起動可能なパーティションが存在しな い、ハードドライブケーブルがしっかりと 接続されていない、または起動可能なデバ イスが存在しません。

- ハードドライブが起動デバイスの場合、 ケーブルがドライブに適切に取り付けられていて、起動デバイスとしてパーティション分割されていることを確認します。
- セットアップユーティリティを起動して、起動順序の情報が正しいかを確認します(support.jp.dell.com/manualsの『Dell テクノロジガイド』を参照)。

No timer tick interrupt – システム基板上のチップが誤動作しているか、マザーボードの障害の可能性があります。サポートが必要な場合、デルにお問い合わせください(67 ページの「デルへのお問い合わせ」を参照)。

USB over current error – USB デバイスを取り外します。お使いの USB デバイスが正しく機能するための電力が不足しています。 外部電源を USB デバイスに接続するか、デバイスに USB ケーブルが 2 本ある場合は、両方を接続してください。

注意 - ハードディスクドライブの自己監視システムには、パラメーターが通常の動作範囲を超えていることがレポートされています。データを定期的にバックアップすることをお勧めします。 A parameter out of range may or may not indicate a potential hard drive problem – S.M.A.R.T エラー、ハードドライブ障害の可能性があります。サポートが必要な場合、デルにお問い合わせください(67 ページの「デルへのお問い合わせ」を参照)。

# ハードウェアに関するトラ ブルシューティング

デバイスが OS のセットアップ中に検知されない、または、検知されても設定が正しくない場合は、ハードウェアに関するトラブルシューティングを利用して OS とハードウェアの不適合の問題を解決できます。

ハードウェアに関するトラブルシューティングを開始するには、次の手順を実行します。

- 4. ⑤ スタート → ヘルプとサポート の順 にクリックします。
- 検索フィールドに「ハードウェアに関するトラブルシューティング」と入力し、Enter を押して検索を開始します。
- 3. 検索結果のうち、問題を最もよく表しているオプションを選択し、残りのトラブルシューティング手順に従います。

# Dell Diagnostics(診断) プログラム

コンピュータに不具合が発生した場合、 デルテクニカルサポートに問い合わせる前 に、41 ページの「フリーズおよびソフトウェアの問題」のチェック事項を実行し、Dell Diagnostics(診断)プログラムを実行して ください。

- ✓ メモ: Dell Diagnostics (診断) プログラムは Dell コンピュータでのみ動作します。
- ✓ メモ: <u>Drivers and Utilities</u> CD はオプションなので、出荷時にすべてのコンピュータに付属しているわけではありません。

『<u>サービスマニュアル</u>』の「セットアップ ユーティリティ」を参照して、コンピュー タの設定情報を閲覧し、テストするデバイ スがセットアップユーティリティに表示さ れ、アクティブであることを確認します。 Dell Diagnostics(診断)プログラムを、 ハードドライブまたはお使いのコンピュー タに付属する <u>Drivers and Utilities</u> CD から起 動します。

### Dell Diagnostics(診断)プログラム をハードドライブから起動する場合

Dell Diagnostics (診断) プログラムは、 ハードドライブの診断ユーティリティ用隠 しパーティションに格納されています。

- ✓ メモ:コンピュータの画面に画像が表示されない場合は、デルにお問い合わせください(67ページの「デルへのお問い合わせ」を参照)。
- 1. 正常に電力が供給されていることを確認 済みのコンセントにコンピュータを接続 します。
- 2. コンピュータの電源を入れます(または 再起動します)。
- 3. DELL™ のロゴが表示されたら、すぐ に F12 を押します。起動メニューから **Diagnostics (診断)** を選択し、Enter を 押します。

- ✓ メモ:キーを押すタイミングが遅れ てオペレーティングシステムのロゴ が表示されてしまったら、Microsoft® Windows® デスクトップが表示される までそのまま待機し、コンピュータを シャットダウンして操作をやり直して ください。
- ✓ メモ:診断ユーティリィティパー ティションが見つからないことを知 らせるメッセージが表示された場合 は、Drivers and Utilities CD から Dell Diagnostics(診断)プログラムを実行 します。

<u>起動前システムアセスメント(PSA)が起</u> 動される場合

- a. PSA によってテストの実行が開始されます。
- b. PSA が正常に完了すると、次のメッセージが表示されます。「No problems have been found with this system so far. Do you want to run the

#### サポートツールの使い方

remaining memory tests?This will take about 30 minutes or more.Do you want to continue?(Recommended).(このシステムで問題は検出されませんでした。残りのメモリテストを実行しますか? これには30分以上かかります。続行しますか? (推奨))」

- c. メモリに関する問題がある場合は
  <y> を押し、ない場合は <n> を押します。次のメッセージが表示されます。「Booting Dell Diagnostic Utility Partition.Press any key to continue. (Dell 診断ユーティリティパーティションの起動中。いずれかのキーを押すと続行します。)」
- d. いずれかのキーを押すと、Choose An Option (オプションの選択) ウィンドウが表示されます。

#### PSA が起動されない場合

任意のキーを押すと、ハードドライブ上の 診断ユーティリィティパーティションから Dell Diagnostics (診断) プログラムが起動 します。

- 4. 実行するテストを選択します。
- 5. テスト実行中に問題が検出されると、エラーコードと問題の説明を示したメッセージが表示されます。エラーコードや問題の説明をメモしてデルにお問い合わせください(67ページの「デルへのお問い合わせ」を参照)。
- ✓ メモ:お使いのコンピュータのサービスタグは、各テスト画面の上部にあります。サービスタグは、デルに問い合わせるときにコンピュータを特定するのに役立ちます。
- 6. テストが完了したら、テスト画面を閉じて Choose An Option (オプションの選択) ウィンドウに戻ります。

 Dell Diagnostics (診断) プログラムを終 了するには、またコンピュータを再起動 するには、Exit (終了) をクリックし ます。

### Drivers and Utilities CD から Dell Diagnostics(診断)プログラムを起 動する

- 1. <u>Drivers and Utilities</u> CD を挿入します。
- 2. コンピュータをシャットダウンして、再 起動します。DELL™ のロゴが表示された ら、すぐに F12 を押します。
- ✓ メモ:キーを押すタイミングが遅れ てオペレーティングシステムのロゴ が表示されてしまったら、Microsoft® Windows® デスクトップが表示される までそのまま待機し、コンピュータを シャットダウンして操作をやり直して ください。

- ▼モ:次の手順によって、起動順序が 1回だけ変更されます。次回の起動時には、コンピュータはセットアップ ユーティリティで指定したデバイスに 従って起動します。
- 起動デバイスのリストが表示された ら、CD/DVD/CD-RW をハイライト表示 して Enter を押します。
- 4. 表示されたメニューから Boot from CD-ROM (CD-ROM から起動) オプション を選択し、Enter を押します。
- **5.** 1 を入力して、CD のメニューを開始し、Enter を押して続行します。
- 6. 番号の付いたリストから Run the 32 Bit Dell Diagnostics (32 ビット Dell Diagnostics (診断) プログラムを実行) を選択します。 複数のバージョンがリストにある場合は、コンピュータに適切なバージョンを選択します。
- 7. 実行するテストを選択します。

- 8. テスト実行中に問題が検出されると、エラーコードと問題の説明を示したメッセージが表示されます。エラーコードや問題の説明をメモしてデルにお問い合わせください(67ページの「デルへのお問い合わせ」を参照)。
- ✓ メモ: お使いのコンピュータのサービスタグは、各テスト画面の上部にあります。サービスタグは、デルに問い合わせるときにコンピュータを特定するのに役立ちます。
- テストが完了したら、テスト画面を閉じて Choose An Option (オプションの選択) ウィンドウに戻ります。
- 10. Dell Diagnostics (診断) プログラムを終了するには、またコンピュータを再起動するには、Exit (終了) をクリックします。
- 11. <u>Drivers and Utilities</u> CD を取り出します。

# お使いのオペレーティングシステムの復元

次の方法で、お使いのオペレーティングシステムを復元することができます。

- システムの復元は、データファイルに影響を与えることなく、コンピュータを以前の動作状態に戻します。データファイルを保護しながら、オペレーティングシステムを復元する最初の解決策として、システムの復元を使用してください。
- Dell Factory Image Restore は、お使いの ハードドライブをコンピュータご購入時 の動作状態に戻します。この手順は ハードドライブ内の全データを永久に削 除し、またコンピュータのご購入後にイ ンストールされたプログラムもすべて 削除します。Dell Factory Image Restore は、システムの復元を実行してもオペ レーティングシステムの問題が解決しな かった場合にのみ使用してください。
- コンピュータにオペレーティングシステムディスクが付属している場合は、このCDを使用してオペレーティングシステムを復元できます。ただし、オペレーティングシステムディスクを使用した場合も、ハードドライブ上のデータはすべて削除されます。このディスクは、システムの復元を実行してもオペレーティングシステムの問題が解決しなかった場合にのみ使用してください。

## システムの復元

ハードウェア、ソフトウェア、またはその他のシステム設定を変更したために、コンピュータが正常に動作しなくなってしまった場合は、Windows オペレーティングシステムのシステムの復元オプションを使用して、コンピュータを以前の動作状態に復元することができます(データファイルへの影響はありません)。システムの復元オプションによってコンピュータに行われる変更は、完全に元に戻すことが可能です。

☆注意:データファイルの定期的なバックアップを行ってください。システムの復元機能では、データファイルの監視や復元が実行されません。

#### システムの復元の開始

- 1. 🧐 をクリックします。
- 2. 検索ボックスに「システムの復元」と入 力し、Enter を押します。

- ✓ メモ:ユーザーアカウント制御 ウィンドウが表示される場合があります。お客様がコンピュータの管理者の場合は、続行をクリックします。管理者でない場合は、管理者に問い合わせて目的の操作を続行します。
- **3. Next (次へ)** をクリックして、画面に表示される指示に従います。

システムの復元を実行しても問題が解決しなかった場合は、最後に行ったシステムの 復元を取り消すことができます。

#### 以前のシステムの復元の取り消し

- ▼4年:最後に行ったシステムの復元を取り消す前に、開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了します。システムの復元が完了するまでは、いかなるファイルまたはプログラムも変更したり、開いたり、削除しないでください。
- 1. 🚱 をクリックします。

- 2. 検索ボックスに「システムの復元」と入 力し、Enter を押します。
- 3. Undo my last restoration (以前の復元を取り消す) を選択して、Next (次へ) をクリックします。

# Dell Factory Image Restore(デル出荷時のイ メージの復元)

- ★ 警告: Dell Factory Image Restore を使用すると、ハードドライブ上のデータが完全に削除され、コンピュータ購入後にインストールしたアプリケーションがすべて削除されます。できる限り、このオプションを使用する前にデータをバックアップするようにしてください。Dell Factory Image Restoreは、システムの復元を実行してもオペレーティングシステムの問題が解決しなかった場合にのみ使用してください。
- ✓ メモ: Dell Factory Image Restore は、一部の地域、一部のコンピュータでは利用できません。

Dell Factory Image Restore は、お使いのオペレーティングシステムを復元するための最終手段としてのみ使用してください。このオプションを実行すると、お使いのハードディスクドライブはコンピュータご購入時の状態に戻ります。コンピュータのご購入後に追加されたすべてのプログラムやファイルは、

データファイルを含めて永久にハードディスクディスクドライブから削除されます。 データファイルには、コンピュータ上の文書、表計算、メールメッセージ、デジタル写真、ミュージックファイルなどがあります。 Dell Factory Image Restore を使用する前に、すべてのデータをバックアップしてください。

#### Dell Factory Image Restore の起動

 コンピュータの電源を入れます。Dell™ ロゴが表示されたら、F8 を数回押して Advanced Boot Options (詳細起動オプ ション) ウィンドウを表示します。

- ✓ メモ:キーを押すタイミングが遅れ てオペレーティングシステムのロゴ が表示されてしまったら、Microsoft® Windows® デスクトップが表示される までそのまま待機し、コンピュータを シャットダウンして操作をやり直して ください。
- 2. Repair Your Computer (お使いのコン ピュータの修復) を選択します。
- System Recovery Options (システム回 復オプション) ウィンドウが表示され ます。
- 4. キーボードレイアウトを選択して、Next (次へ) をクリックします。
- 5. 回復オプションにアクセスするために、ローカルユーザーとしてログオンします。コマンドプロンプトにアクセスするために、User name(ユーザー名)フィールドに「administrator」と入力し、OK をクリックします。

お使いのオペレーティングシステムの復元

- 6. Dell Factory Image Restore (デル出荷 時のイメージの復元) をクリックしま す。Dell Factory Image Restore (デル出 荷時のイメージの復元) の初期画面が表 示されます。
- ✓ メモ:コンピュータの構成によっては、Dell Factory Tools (デルファクトリーツール)、Dell Factory Image Restore (デル出荷時のイメージの復元)の順序で選択しなければならない場合もあります。
- Next (次へ) をクリックします。
   Confirm Data Deletion (データ削除の確認) 画面が表示されます。
- ✓ メモ: Factory Image Restore を続行し ない場合は、Cancel (キャンセル) を クリックします。
- 8. ハードドライブの再フォーマット、およびシステムソフトウェアの工場出荷時状態への復元を続けるかどうかを確認するためのチェックボックスをオンにして、次へをクリックします。

復元処理が開始されます。復元処理が完了するまで5分以上かかる場合があります。オペレーティングシステムおよび工場出荷時にインストールされたアプリケーションが工場出荷時の状態に戻ると、メッセージが表示されます。

**9. Finish (完了)** をクリックして、システムを再起動します。

# オペレーティングシステム の再インストール

#### 作業を開始する前に

新しくインストールしたドライバの問題を 解消するために Windows オペレーティング システムを再インストールすることを検討 する前に、Windows のドライバのロールバック機能を試してみます。ドライバのロー ルバックを実行しても問題が解決されない 場合、システムの復元を使ってオペレーティングシステムを新しいデバイスドライバ がインストールされる前の動作状態に戻し ます。54 ページの「システムの復元」を参 照してください。 ☆ 注意: この手順を実行する前に、お使いのプライマリハードドライブのすべてのデータファイルをバックアップします。標準的なハードドライブ構成において、プライマリハードドライブはコンピュータによって1番目のドライブとして認識されます。

Windows を再インストールするには、次の アイテムが必要です。

- デルのオペレーティングシステム CD
- デルの Drivers and Utilities CD
- ✓ メモ:デルの <u>Drivers and Utilities</u> CD には、コンピュータの製造工程でプリインストールされたドライバが収録されています。デルの <u>Drivers and Utilities</u> CD を使用して、必要なドライバをロードします。コンピュータを購入した地域またはディスクの注文の有無によっては、デルの <u>Drivers and Utilities</u> CD およびオペレーティングシステム CD がコンピュータに付属していない場合があります。

#### Microsoft Windows の再インストール

再インストール処理を完了するには、 1~2時間かかることがあります。オペレーティングシステムを再インストールした後、デバイスドライバ、アンチウイルスプログラム、およびその他のソフトウェアを再インストールする必要があります。

- 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了します。
- **2.** <u>オペレーティングシステム</u> CD を挿入します。
- Install Windows (Windows のインストール) というメッセージが表示されたら、Exit (終了) をクリックします。
- 4. コンピュータを再起動します。
- **5**. DELL™ のロゴが表示されたら、すぐに F12 を押します。

- ✓ メモ:キーを押すタイミングが遅れ てオペレーティングシステムのロゴ が表示されてしまったら、Microsoft® Windows® デスクトップが表示される までそのまま待機し、コンピュータを シャットダウンして操作をやり直して ください。
- ✓ メモ:次の手順によって、起動順序が 1回だけ変更されます。次回の起動時 には、コンピュータはセットアップ ユーティリティで指定したデバイスに 従って起動します。
- 6. 起動デバイスのリストが表示された ら、CD/DVD/CD-RW Drive (CD/DVD/ CD-RW ドライブ) をハイライト表示し て Enter を押します。
- CD から起動するには、いずれかのキー を押します。画面の指示に従ってインストールを完了します。

# 困ったときは

コンピュータに何らかの問題が発生した場合は、問題の診断と解決のために次の手順を行います。

- コンピュータで発生している問題に関する情報および手順については、37ページの「問題を解決するには」を参照してください。
- 2. トラブルシューティングの詳細については、『<u>Dell テクノロジガイド</u>』を参照してください。
- Dell Diagnostics (診断) プログラムの実 行手順については、48 ページの「Dell Diagnostics (診断) プログラム」を参照 してください。
- **4.** 66 ページの Diagnostics (診断) チェックリストに記入してください。
- 5. インストールとトラブルシューティング の手順については、デルサポートサイ ト support.jp.dell.com を参照してくだ

- さい。デルサポートオンラインのより詳細なリストについては、62 ページの「オンラインサービス」を参照してください。
- 6. これまでの手順で問題が解決しない場合は、66ページの「お問い合わせになる前に」を参照してください。
- ▼★モ:デルサポートにお問い合わせに なるときは、コンピュータの電源を入 れてコンピュータの近くから電話をお かけください。サポート担当者がコン ピュータでの操作をお願いすることが あります。
- ✓ メモ:デルのエクスプレスサービス コードシステムをご利用できない国も あります。

デルのオートテレフォンシステムの指示に 従って、エクスプレスサービスコードを入 力すると、電話は適切なサポート担当者に 転送されます。エクスプレスサービスコードをお持ちでない場合は、Dell Accessories フォルダを開き、エクスプレスサービスコード アイコンをダブルクリックします。その後は、表示される指示に従ってください。

✓ メモ:これらのサービスはアメリカ合衆国以外の地域では利用できない場合があります。サービスが利用可能かどうかについては、各地のデル担当者にお問い合わせください。

# テクニカルサポートとカス タマーサービス

デル製品に関するお問い合わせは、デルのテクニカルサポートをご利用ください。 サポートスタッフはコンピュータによる Diagnostics (診断)を元にして正確な回答 を迅速に提供します。

デルのテクニカルサポートへお問い合わせになるときは、66ページの「お問い合わせになる前に」を参照し、次に、お住まいの地域の連絡先を参照するか、

support.jp.dell.com をご覧ください。

### **DellConnect**™

DellConnect は簡単なオンラインアクセスツールで、このツールの使用により、デルのサービスおよびサポートは、お客様の監視の下でプロードバンド接続を通じてコンピュータにアクセスし、問題の診断と修復を行うことができるようになります。詳細については、support.jp.dell.comにアクセスして DellConnect をクリックしてください。

### オンラインサービス

デル製品およびサービスについては、次のウェブサイトをご覧ください。

- · www.dell.com
- www.dell.com/ap(アジア / 太平洋諸 国)
- www.dell.com/jp (日本)
- ・ www.euro.dell.com (ヨーロッパ)
- www.dell.com/la (ラテンアメリカおよびカリブ海諸国)
- www.dell.ca (カナダ)

デルサポートへのアクセスには、次のウェブサイトおよび電子メールアドレスをご利用ください。

#### デルサポートサイト

- support.dell.com
- support.jp.dell.com(日本)
- support.euro.dell.com (ヨーロッパ)
- supportapj.dell.com (アジア太平洋)

#### デルサポートの電子メールアドレス

- · mobile support@us.dell.com
- · support@us.dell.com
- la-techsupport@dell.com (ラテンアメリカおよびカリブ海諸国)
- apsupport@dell.com(アジア太平洋地域)

### デルのマーケティングおよびセール スの電子メールアドレス

- apmarketing@dell.com (アジア/太平 洋諸国のみ)
- sales\_canada@dell.com (カナダのみ)

# Anonymous file transfer protocol (Anonymous FTP)

ftp.dell.com

ユーザー anonymous としてログイン し、パスワードには電子メールアドレス を入力してください。

# 24 時間納期案内電話サー ビス

注文したデル製品の状況を確認するには、support.jp.dell.com にアクセスするか、24 時間納期情報案内サービスにお問い合わせください。音声による案内で、注文について調べて報告するために必要な情報をお伺いします。お住まいの地域の電話番号については、67 ページの「デルへのお問い合わせ」を参照してください。

欠品、誤った部品、間違った請求書などの 注文に関する問題がある場合は、デルカス タマーケアにご連絡ください。お電話の際 は、納品書または出荷伝票をご用意くだ さい。お住まいの地域の電話番号について は、67 ページの「デルへのお問い合わせ」 を参照してください。

### 製品情報

デルが提供しているその他の製品に関する情報が必要な場合や、ご注文になりたい場合は、デルウェブサイト www.dell.com/jp/をご覧ください。お住まいの地域での電話番号、または販売担当者の電話番号については、67ページの「デルへのお問い合わせ」を参照してください。

# 保証期間中の修理と返品について

修理と返品のいずれの場合も、返送するも のをすべて用意してください。

✓ メモ:製品をデルに返送する前に、製品のハードドライブおよびその他のストレージデバイスにあるデータを必ずバックアップしてください。CD、PCカードなどのリムーバブルメディアを含め、機密情報、専有情報、および個人情報をすべて削除してください。デルは、機密情報、専有情報、および個人情報に関して責任を負いません。デルから製品をお返しする際に、データの喪失や破壊、リムーバブルメディアの損害や紛失があることもあります。

- 1. はじめにデルの営業担当者にご連絡ください。デルから製品返送用の RMA ナンバー(返却番号)をお知らせいたしますので梱包する箱の外側にはっきりとよく分かるように書き込んでください。お住まいの地域の電話番号については、67ページの「デルへのお問い合わせ」を参照してください。
- 2. 納品書のコピーと返品理由を記入した書面を同梱してください。
- 3. 実行したテストと Dell Diagnostics (診断) プログラム (66 ページの Diagnostics (診断) チェックリストを参照) から出力されたエラーメッセージを記入した Diagnostics (診断) チェックリスト (48 ページの「Dell Diagnostics (診断) プログラム」を参照) のコピーを同梱してください。
- 4. 返金の対象となる場合は、返品する製品の付属品(電源ケーブル、ソフトウェアのメディア、マニュアルなど)も同梱してください。

- 5. 返却品一式は出荷時のシステム梱包箱か 同等の箱に梱包してください。
- ✓ メモ:送料はお客様のご負担となります。また、お客様には返品する製品を保証する責任があり、デルへの搬送中に紛失する恐れも想定されます。 代金引換払い(Collect On Delivery = C.O.D.)は受け付けられません。
- ✓ メモ:上記要件のいずれかを欠く返品は受け付けられず、そのまま返送させていただきます。

### お問い合わせになる前に

✓ メモ:お電話の際は、エクスプレスサービスコードをご用意ください。エクスプレスサービスコードを利用すると、デルのオートテレフォンシステムによって、より迅速にサポートが受けられます。また、サービスタグ(コンピュータの背面または底部にあります)が必要な場合もあります。

必ず次の Diagnostics (診断) チェックリストに記入してください。デルへお問い合わせになるときは、できればコンピュータの電源を入れて、コンピュータの近くから電話をおかけください。キーボードからのコマンドを入力したり、操作時に詳細情報を説明したり、コンピュータ自体でのみ可能な他のトラブルシューティング手順を試してみたりするようにお願いする場合があります。システムのマニュアルがあることを確認してください。

#### Diagnostics(診断)チェックリスト

- 名前:
- 日付:
- 住所:
- 電話番号:
- サービスタグナンバー(コンピュータ背面または底面のバーコードの番号):
- エクスプレスサービスコード:
- 返品番号(デルテクニカルサポート担当者から提供された場合):
- オペレーティングシステムとバージョン:
- 周辺機器:
- 拡張カード:
- ネットワークに接続されていますか? はい/いいえ
- ネットワーク、バージョン、およびネットワークアダプタ:
- プログラムとバージョン:

オペレーティングシステムのマニュアルを参照して、コンピュータの起動ファイルの内容を確認してください。コンピュータにプリンタを接続している場合、各ファイルを印刷します。印刷できない場合、各ファイルの内容を記録してからデルにお問い合わせください。

- エラーメッセージ、ビープコード、または Diagnostic (診断) コード:
- 問題点の説明と実行したトラブルシューティング手順:

### デルへのお問い合わせ

米国にお住まいの方は、800-WWW-DELL (800-999-3355) までお電話ください。

✓ メモ:お使いのコンピュータがインターネットに接続されていない場合は、購入時の納品書、出荷伝票、請求書、またはデルの製品カタログで連絡先をご確認ください。

デルでは、オンラインまたは電話によるサポートとサービスのオプションを複数提供しています。サポートやサービスの提供状況は国や製品ごとに異なり、国 / 地域によってはご利用いただけないサービスもございます。

デルのセールス、テクニカルサポート、ま たはカスタマーサービスへは、次の手順で お問い合わせいただけます。

- 1. support.jp.dell.com にアクセスします。
- ページの下にある国・地域の選択 ドロップダウンメニューで、お住まいの国または地域を確認します。

#### 困ったときは

- **3.** ページの左側にある**お問い合わせ** をクリックします。
- **4.** 必要なサービスまたはサポートのリンクを選択します。
- 5. ご都合の良いお問い合わせの方法を選択します。

# 詳細情報およびリソースの参照

#### 目的

#### 参照先

オペレーティングシステムの再インス トール オペレーティングシステムディスク

コンピュータの Diagnostics (診断) プログラムの実行、コンピュータのシステムソフトウェアの再インストール、コンピュータ用のドライバおよび Readme ファイルの更新

Drivers and Utilities CD

オペレーティングシステム、周辺機器類のメンテナンス、RAID、インターネット、Bluetooth®、ネットワーキング、電子メールについての詳細情報の収集

✓ メモ:ドライバおよびマニュアルの アップデート版は、support.jp.dell.com で入手できます。

お使いのコンピュータにインストールされた、または support.jp.dell.com/manuals にある  $\mathbb{C}$ Dell テクノロジガイド  $\mathbb{C}$ 

#### 目的

トールや交換

新規メモリ、増設メモリ、または新規ハー ドドライブの装着によるコンピュータのア ップグレード 疲弊した部品や欠陥のある部品の再インス

#### 参照先

support.jp.dell.com/manuals にある『サー ビスマニュアル』

メモ:国によっては、コンピュータを 開けて部品を交換すると、保証が無効 になることがあります。コンピュータ の内部で作業をする前に、保証と返品 規定を確認してください。

コンピュータの安全に関するベストプラク ティス情報の収集

保証情報、契約条件(アメリカのみ)、安 て説明しているホームページ 全にお使いいただくための注意事項、規制 の詳細、快適な使い方、エンドユーザーラ イヤンス契約の確認

安全および認可機関に関するコンピュータ に同梱の文書、および法令等の遵守につい

(www.dell.com/regulatory compliance)

サービスタグ / エクスプレスサービスコー コンピュータの背面または底面 ドの確認。support.jp.dell.com またはテク ニカルサポートに問い合わせるには、サー ビスタグでコンピュータを特定する必要が あります。

#### 目的

#### 参照先

ドライバの検索とダウンロード テクニカルサポートおよび製品ヘルプへの アクセス

新しく購入された製品のご注文状況の確認 一般的な質問に対する解決策と回答の参照 コンピュータの技術的変更に関する最新のアップデートや、技術者または専門知識を お持ちのユーザーを対象とした高度な技術 資料の参照

デルサポートサイト(support.jp.dell.com)

# 基本仕様

### システムのモデル

Dell Inspiron 1370

本項では、セットアップ、ドライバのアップデート、およびコンピュータのアップデートの際に必要となる可能性がある情報を記載します。詳細については、

support.jp.dell.com/manuals で製品の<u>詳細</u> <u>仕様</u>を参照してください。

メモ:提供される内容は地域により異なる場合があります。コンピュータの設定に関する詳細については、 → ヘルプとサポートをクリックし、コンピュータに関する情報を表示するためのオプションを選択してください。

#### プロセッサー

タイプ

Intel® Pentium®
Intel Core™2 Solo
Intel Core2 Duo

#### コンピュータ情報

システムチップ Intel GS45 + ICH9M SFF セット

#### カメラ

ピクセル

1.3 メガピクセル

ビデオ解像度

160 x 120  $\sim$ 

1280 x 1024 (30 fps ₹ 160 x 120 ~ 640 x 480)

#### 7-in-1 メモリカードリーダー

メモリカードコ Realtek RTS5159 ントローラ メモリカードコ 7-in-1 コンボカードコ ネクタ ネクタ サポートしてい SD るフラッシュ SDHD (SD High-カード Density) SDHC (SD High-Capacity) マルチメディアカード (MMC) MMC プラス xD ピクチャカード メモリスティック

メモリスティック PRO

#### メモリ

メモリモジュー ユーザーがアクセス可 ルコネクタ 能な SODIMM コネク タ x 2

メモリモジュー 2 GB、3 GB、4 GB、 ルの容量 6 GB メモリタイプ DDR3 1,067 MHz

✓ メモ: メモリをアップグレードする 手順については、

support.ip.dell.com/manuals の

『<u>サービスマニュアル</u>』を参照して ください。

#### コネクタ

オーディオ ステレオヘッドフォ ン / スピーカーコネク タ x 1

コネクタ		通信	
ミニカード	Type IIIA フルミニカー ドスロット x 1、ハー フサイズミニカード スロット x 1	ワイヤレス	WLAN、WWAN および Bluetooth® ワイヤレス テクノロジ
HDMI コネクタ	19 ピン	ディスプレイ	
ネットワークア ダプタ	RJ45 コネクタ	タイプ	13.3 インチ HD WLED バックライト、TrueLife
USB	4 ピン USB 2.0 対応コ	縦幅	189.25 mm
	ネクタ x 3	幅	306.8 mm
ビデオ	15 ピンコネクタ(メ ス)	対角線	336.6 mm
通信		バッテリ	
モデム(オプシ	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	4 セルリチウム・	<u>イオン</u>
ネットワークア ダプタ	モデム システム基板上に 10/100/1000 Ethernet LAN	奥行き	32.2 mm
		縦幅	20.87 mm
		幅	270.4 mm

#### バッテリ

重量 0.23 kg

充電時間(概 1 時間で充電率 80%、2 算) 時間で充電率 100%(コ

ンピュータの電源がオフ

の場合)

寿命 (概質) 300 サイクル(充電/放

電)

#### 8 セルリチウムイオン

奥行き 33.63 mm

縦幅 42.01 mm

幅 279.8 mm

重量 0.41 kg

4 時間 (コンピュータの 充電時間 (概 算) 電源がオフの場合)

電圧 14.8 VDC (4 セル / 8 セ

ル)

#### バッテリ

バッテリ駆動時間は、使 動作時間(概

算) 用状況によって異なり ます。

コイン型雷池 CR-2032

### AC アダプタ

入力電圧  $100 \sim 240 \text{ VAC}$ 

入力電流 1.5 A

入力周波数  $50 \sim 60 \text{ Hz}$ 

出力雷力 65 W

出力電流 3.34 A (連続稼働

の場合)

定格出力電圧 19.5 ± 1 VDC

動作温度  $0 \sim 40^{\circ}$ C

保管温度  $-40 \sim 70^{\circ}$ C

#### 寸法と重量

縦幅  $17.2 \sim 26.4 \text{ mm}$ 

幅 329 8 mm

奥行き 223 0 mm

重量(ODD エアベ 1.68 kg よりも軽量 イと4セルバッテ に構成可能

リ装着の場合)

### コンピュータ環境

温度範囲

動作時  $0 \sim 35^{\circ}C$ 

保管時(非動作時) -40 ~ 65°C

相対湿度(最大):

動作時 10~90パーセン ト(結露しないこ

(ك

#### コンピュータ環境

保管時(非動作時) 5~95パーセン

ト(結露しないこ (ك)

最大振動(ユーザー環境をシミュレート するランダム振動スペクトラムを使用 時):

動作時 0.66 GRMS

保管時(非動作時) 1.30 GRMS

最大耐久衝撃(動作時 – ハードディ スクドライブ上で実行している Dell Diagnostics (診断) プログラムおよび 2 ミリ秒の正弦半波パルスを使用して測 定。非動作時 – ヘッドが固定位置にある ハードディスクドライブおよび 2 ミリ秒 の正弦半波パルスを使用して測定):

動作時 110 G

保管時(非動作時) 160 G

### コンピュータ環境

空気中浮遊汚染物質 G2、または レベル ISA-S71.04-1

G2、または ISA-S71.04-1985 が 定める規定値以内

# 付録

# Macrovision 製品通知

この製品には、Macrovision Corporation および他の権利所有者が所有する一定の米国特許権および知的所有権によって保護されている著作権保護技術が組み込まれています。本製品の著作権保護テクノロジは Macrovision Corporation に使用権限があり、同社の許可がない限り、家庭内および限定的な表示にのみ使用することを目的としています。リバースエンジニアリングや分解は禁止されています。

# NOM またはメキシコの公式規格の情報(メキシコの み)

以下は、メキシコの公式規格(NOM)の仕様に従った、本書で取り上げている装置に関する情報です。

#### 輸入者:

Dell México S.A. de C.V.

Paseo de la Reforma 2620 - Flat 11°

Col. Lomas Altas

11950 México, D.F.

#### Laptops

#### 法令遵守モデ

ル番号	電圧	周波数	消費電流	出力電圧	出力電流
P06S	100-240 V CA	50-60 Hz	1.5 A	19,5 V de CC	3.34 A

詳細については、コンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意 事項をお読みください。

安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、法令遵守ホームページ www.dell.com/regulatory compliance を参照してください。

# 索引

C

CD の再生および作成 32

D

Dell Diagnostics (診断) プログラム 48

Dell Factory Image Restore 55

Dell テクノロジガイド

詳細情報 69

Diagnostics (診断) チェックリスト **66** DVD、再生および作成 **32** 

F

FTP ログイン、匿名 **63** 

I

ISP

ISP 14

80

S

SIM 10

W

Windows

再インストール 59

Windows の再インストール 59

11

インターネット接続 14

え

エネルギー

節約 33

### か

カスタマイズ デスクトップ **32** 電源設定 **33** カスタマーサービス **61** 

# <

空気の流れの確保 5

#### こ

コンピュータの機能 **32** コンピュータのセットアップ 5

### さ

サポートサイト 世界各地 **62** サポートの電子メールアドレス **63** 

### ر ا

システムの再インストールのオプション **53** システムの復元 **53** システムメッセージ **45** 出荷時のイメージの復元 **55** 仕様 **72** 省エネルギー **33** 

## せ

製品

情報および購入 62 製品の送付

返品または修理 64

接続

インターネット 14

セットアップの作業を開始する前に 5

### そ

その他の情報の検索 ソフトウェアの機能 ソフトウェアの問題 損傷の防止 **5** 

### フ

通気 コンピュータ **5** 通気の確保 **5** 

### て

デルオンラインへのアクセス 67 デルサポートサイト 71 デルサポートセンター 44 デルに連絡してサポートを受ける 66 電源タップ 使い方 6

#### 電源の問題

解決 **39** 電子メールアドレス テクニカルサポート **63** 

## لح

ドライバおよびダウンロード **71** ドライバのロールバック **58** 

# ね

ネットワーク接続 修正 **38** 

バックアップ

## は

作成 **34** ハードウェアに関するトラブルシューティ ング **48**  ハードウェアの問題 診断 **48** 

# わ

ワイヤレスインターネット接続 14

^

ヘルプ サポートの依頼 **60** 

# ほ

保証、返品 64



問題の解決 37

# ゆ

有線ネットワーク ネットワークケーブルの接続 **1** 

# IJ

リソース 69



Printed in China Printed on Recycled Paper

www.dell.com | support.dell.com

